

COMBO AV の接続 調整について

映像出力はHDコンバーターの調整が主となります。

HDMI はHDコンバーターでの調整です。

※ HDコンバーターの調整をマスターするのがポイントです。

※内部点検の際、AC100Vに注意が必要です、気をつけて電源を切る、コンセントを外す等の対応をお願いします。

※プロトタイプのため、手作り感がありますが、より良い製品造りのために、ご意見、アイデアなど頂けましたら幸甚です。

COMBO AV EX+ 設定時の注意点

HDコンバーターの設定はご面倒でも下記に注意の上お願いします。

1)シンクロ連射の12個の切替SWをOFFにし電源をON

2)HDコンバーターを別紙説明書に従い調整してください。

3)メインコネクターの配線(付属のハーネス表を参照)

※ 操作系が効かない、クレジットが入らないなど注意が必要です、

HDコンバーターの調整について(重複します)

基盤交換して新しい基盤の周波数などをAUTOを押して記憶させます、

この数値は次にAUTOを押すまで変わりませんのでご注意ください。

同期信号が規定値よりズレている場合、画面がフリーズしたり4分割の画面が出たり、停止した画面がでます(正常出ない画面)

その場合、HDコンバーターの取説をご覧ください。s

① V、Position ② V、Size の調整がポイントです。

※ B管で新しい基盤がV同期の違いで正常に出ない場合が多いですが、同じようにV同期関連を調整します。

HDMI使用時の注意点

裏面のHDMI用電源スイッチを入れる(使用しない時はOFF、音声切替スイッチはDOWNにしてお使いください)

音声切替スイッチはUP⇒HDMI入力

DOWN⇒COMBO本体スピーカーです。

ステレオ対応の基盤などノイズが出る場合があります、その場合

HDMIに入力しないで本体のスピーカーを使用してください。

イヤホンジャックにイヤホンを挿すとHDMI、本体スピーカーとも

音声はカットされます、

CP2、Model 1,2,3はHDMI使用で正常に音声が出力されます。

HDMI内蔵の機種はVGA②は使用しないでください。

(②よりHDMI変換の信号を取っています)